

CARUCIOR CHICCO LONDON

COD 79258

INSTRUCTIUNI GENERALE

AVIZ IMPORTANT

IMPORTANT: Pastrati aceste instructiuni de utilizare pentru consultari ulterioare.

AVERTISMENTE

- **ATENTIE:** Nu lasati niciodata copilul fara supraveghere
- **ATENTIE:** Asigurati-va ca toate dispozitivele de fixare sunt corect blocate inainte de utilizare.
- **ATENTIE:** Pentru a evita accidentarea, tineti copilul departe de carucior atunci cand il inchideti/deschideti .
- **ATENTIE:** Nu lasati copilul sa se joace cu produsul.
- **ATENTIE:** Utilizati intotdeauna centurile de siguranta.
- **ATENTIE:** Cand utilizati acest produs nu alergati si nu patinati.
- Utilizati caruciorul pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-36 luni si pana la o greutate de maximum 15 kg
- Atunci cand utilizati caruciorul pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-6 luni, trebuie sa coborati complet spatarul.
- Actionati sistemul de franare inainte sa asezati/ridicati copilul in/din carucior.
- Nu incarcati cosuletul cu greutati mai mari de 3 kg.
- Orice greutate agatata de manere, spatar sau lateralele caruciorului, pot compromite stabilitatea acestuia.
- NU transportati mai mult de un copil odata.
- Nu montati pe carucior piese componente sau accesorii care nu sunt furnizate sau aprobate de producator.
- **ATENTIE:** Inainte de utilizare, verificati ca produsul sa aiba toate componentele si ca nu a suferit deteriorari in timpul transportului. In caz contrar, nu-l mai utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor.
- Nu utilizati caruciorul daca parti componente lipsesc sau sunt deteriorate.
- Produsul trebuie montat numai de catre un adult.
- Acest produs trebuie utilizat numai de catre un adult.
- Asigurati-va ca cei care utilizeaza produsul cunosc bine modalitatile sale de functionare.
- In timpul operatiunii de reglare a caruciorului, asigurati-va ca partile sale componente mobile nu au contact cu copilul.
- Pentru siguranta copilului, utilizati curea dntre picioare si centurile de siguranta, intotdeauna.
- NU lasati niciodata caruciorul pe un plan inclinat cu copilul in interior, chiar daca ati actionat franele.
- Nu utilizati caruciorul pe scari sau scari rulante deoarece caruciorul se poate dezechilibra.
- Acordati atentie deosebita manevrarii caruciorului atunci cand urcati/coborati o treapta sau trotoar.
- Pentru a evita riscul strangularii, nu dati copilului si nici nu asezati in preajma lui obiecte ce contin sfori(snururi, corzi).
- In cazul in care caruciorul a fost expus la soare, racoriti-l inainte de a asea copilul. Expunerea prelungita poate cauza decolorarea tesaturilor care fac parte din produs.
- Pentru a preveni ruginirea, evitati contactul produsului cu apa sarata.
- Nu utilizati caruciorul pe plaja.
- Atunci cand nu utilizati caruciorul, nu il lasati la indemana copiilor.

SFATURI PENTRU CURATARE SI INTRETINERE

Acest produs necesita curatare si intretinere periodica. Operatiunile de curatare si intretinere trebuie sa fie efectuate numai de catre un adult.

CURATAREA

Acest carucior este dotat cu husa fixa, care nu poate fi extrasa. Curatarea partilor textile se face cu ajutorul unui burete umezit cu apa si sapun neutru, consultand eticheta cu recomandari de curatare.

De obicei sunt prezente urmatoarele semnificatii si simboluri de curatare: Spalati de mana cu apa rece; Nu folositi decoloranti Nu folositi uscatorul ; Nu calcati ; Nu curatati chimic.

Curatati partile din plastic regulat, cu o panza umeda. Pentru a evita formarea ruginii uscati partile metalice de cate ori intra in contact cu apa, pentru modelul dotat cu salteluta(deluxe), aceasta se curata urmarind indicatiile de curatare de pe eticheta acesteia.

INTRETINERE

Daca este necesar, lubrefiati partile mobile cu ulei din silicon. Controlati permanent starea de uzura a rotilor si feriti-le de praf si nisip. Asigurati-va ca toate piesele din plastic, ce culiseaza de-a lungul tijelor metalice sunt curate si nu sunt acoperite de praf, nisip sau murdarie si ca buna functionare a caruciorului nu este compromisa.

Depozitati caruciorul intr-un loc uscat.

LISTA COMPONENTELOR

Verificati prezenta tuturor componentelor pentru fiecare model in parte inainte de asamblarea produsului. Daca sunt parti care lipsesc, va rugam adresati-va importatorului Chicco. Pentru a monta produsul nu sunt necesare unelte speciale.

COMPONENTE

Inainte de asamblare, asigurati-va ca toate componentele acestui model de carucior sunt prezente.

Accesorii descrie mai jos sunt prezente numai pentru anumite variante ale produsului.

In cazul in care lipsesc parti componente, contactati departamentul Service Clienti Chicco.

Pentru asamblarea acestui carucior nu este necesara utilizarea niciunei ustensile.

Pentru asamblare sunt necesare urmatoarele:

- 1 carucior
- 1 copertina
- 2 roti fata
- 1 husa de ploaie
- 1 cosulet pentru obiecte
- 1 sac pentru picioare (79256)
- 1 bara de protectie (79258)

MONTAREA ROTILOR FRONTALE

1. Montati grupul rotilor frontale pana se aude un click de blocare (vezi fig 1). Repatiti aceiasi operatiune si pentru al doilea grup de roti.

AVERTISMENT: Inainte de folosire asigurati-va ca rotile sunt fixate corespunzator

DESCHIDEREA CARUCIORULUI

ATENTIE: Asigurati-va ca afectuati aceasta manevra la distanta de copil. Pentru a evita accidentarea, partile mobile ale caruciorului nu trebuie sa aiba contact cu copilul.

2. Scoateti caruciorul din ambalaj si asezati-l vertical cu rotile inainte fata (fig 2).

3. Desfaceti siguranta si impingeti partea anterioara inainte (fig 3)

4. Impingenti cu piciorul inercisarea posterioara si asigurativa ca ati deschis complet caruciorul. (fig4)

CENTURILE DE SIGURANTA

5. Fiecare sezut este echipat cu centuri de siguranta prinse in 5 puncte, formate din curele pentru umeri, centura abdominala si curea care trece printre picioarele copilului (fig5A). Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-6 luni, folositi centurile de siguranta, regland curelele astfel incat sa se potriveasca bine peste umerii copilului (5B). Fixati intotdeauna centurile de siguranta si utilizati curelusa dintre picioare. Asigurati-va ca centurile sunt intotdeauna fixate corect.

REGLAREA SPATARULUI

6. Spatarul este reglabil in cinci pozitii diferite

7. Actionand butonul situat pe spatele spatarului este posibil sa reglata inclinatia acestuia. Eliberand butonul, spatarul se blocheaza in pozitia dorita. (fig7).

8. Pentru a ridica spatarul in pozitia dorita este suficient sa impingem spatarul cat este necesar. (fig8).

ATENTIE: Verificati ca spatarul sa fie fixat corect. Reglarea acestuia cu copilul in carut poate fi mai dificila. In timpul operatiunilor de reglare, asigurati-va ca partile mobile ale caruciorului nu intra in contact direct cu copilului.



REGLAREA SUPORTULUI PENTRU PICIOARE

9. Suportul pentru picioare poate fi reglat în 2 poziții diferite. Apasați simultan pe butoanele laterale pentru a regla suportul de picioare în poziția dorită.(fig9).

FRANELE

Rotile posterioare sunt dotate cu frana comună ce permite acționarea simultană pe ambele perechi de roți posterioare presând o singură pedală.

10. Pentru a frana caruciorul, apăsați parghia situată între roțile posterioare(fig 10).

11. Pentru a debloca sistemul de frânare, ridicați una din cele două parghii ale roților posterioare(fig10)

ATENȚIE:Folosiți întotdeauna sistemul de frânare atunci când staționați.Nu lăsați niciodată caruciorul cu copilul în el pe suprafețe înclinate ,chiar dacă sistemul de frânare este acționat.

ATENȚIE:După ce ați acționat sistemul de frânare, asigurați-va că ambele frâne sunt acționate pe ambele grupuri de roți posterioare.

ROȚILE ANTERIOARE PIVOTANTE

12. Folosiți roțile pivotante pe suprafețe plane netede. Pentru a elibera roțile, împingeți parghia situată între ele.

13. Ridicați parghia pentru a bloca roțile.(fig.13).

14. Roțile pivotante garantează o mai bună manevră a caruciorului; pe suprafețe accidentate se recomandă utilizarea roților blocate (pietris,pământ,etc).(fig14).

ATENȚIE: Ambele roți trebuie să fie simultan blocate sau deblocate.

PLIEREA CARUCIORULUI

AVERTISMENTE: Efectuați aceste operațiuni asigurându-va că în apropiere nu se află copii. Asigurați-va că părțile mobile ale caruciorului nu intra în contact cu copilul. Pliati copertina ridicând cele două articulații laterale .

15. Pentru strângerea caruciorului, ridicați încrucisarea posterioară(fig 15A) și deblocați cu piciorul pedala situată lateral dreapta (fig15B).

16. Împingeți manerul înainte și în jos(fig16).

17. Când încheiați plierea caruciorului, siguranța laterală blochează automat caruciorul în poziția strâns/închis(fig 17), evitându-se astfel deschiderea accidentală.

ACCESORII:

ATENȚIE:Accesoriile descrise mai jos sunt prezente numai pentru anumite versiuni ale acestui carucior. Citiți cu atenție instrucțiunile pentru accesoriile la versiunea produsului pe care-l achiziționați.

COSULET PENTRU OBIECTE

18. Caruciorul este dotat cu un cosuleț pentru obiecte. Fixați-l cu ajutorul capselor(fig 18A/18B).NU puneți în cosuleț mai mult de 3kg.

SACUL PENTRU PICIOARE

19. Saculețul se fixează pe carucior cu ajutorul unui fermoar; fixați fermoarul sub suportul pentru picioare(fig19).

20. Partea din spate a saculețului este dotată cu butoniere prin care treceti curelele hamului de siguranță prins în 5 puncte cu centura dintre picioare(fig20).

21. Fixați partea superioară a saculețului în spatele spatelui cu ajutorul benzii Velcro special prevăzută pentru aceasta(fig21).

22. Este posibil să desfaceți saculețul în două părți deschizând fermoarul și înlăturând partea superioară,lasând partea inferioară(salteluta) în carucior(fig22).

COPERTINA DE SOARE

23. Pentru a fixa copertina, atașați-o de cadrul caruciorului ca în imagine(fig 23).

24. Desfaceți copertina desfacând compasurile laterale (fig 24).

25. Înainte de a plia caruciorul strângeți copertina ridicând cele două compasuri laterale și tragând partea din față.(fig 25).

COPERTINA ÎMPOTRIVA PLOII

26. Carutul este dotat cu o husă de ploaie practică și lejeră. Deschideți husă și aplicați-o peste copertina acoperind tot caruciorul. Fixați husă pe cadru în zona anterioară și laterală a caruciorului cu ajutorul benzii Velcro(fig 26).

ATENȚIE: acordati atenție deosebită utilizării husei pentru ploaie.

ATENȚIE: nu utilizați husă pentru ploaie când copertina nu este montată pe carucior; aceasta ar putea produce sufocarea copilului.Când husă pentru ploaie este montată pe carucior, pentru a evita orice risc de supraîncălzire, nu lăsați caruciorul expus la soare.

BARA DE SIGURANȚĂ

27. Pentru a detașa bara de siguranță, presătați cele două butoane laterale (fig27) și extrageți-o. Pentru a așeza copilul în carucior este suficient să desfaceți bara doar într-o parte.

AVERTISMENT: Intotdeauna folosiți centurile de siguranță . Bara caruciorului nu este un dispozitiv de reținere a copilului

AVERTISMENT: Nu ridicați caruciorul apucându-l de bara de siguranță.

Fabricat în China

Importator și distribuitor: SC Paralela 45 Turism srl,Ghe.Matac, 21-23, sector 2, Bucuresti,

tel/fax: 021/231.06.26.